

# Lagermaße

	d	10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130	140	150	
D	xxx																												
26		000																											
28			001																										
30		200																											
32			201	002																									
35		300		202	003																								
37			301																										
40					203																								
42				302		004																							
47					303	204	005																						
52						304	205																						
55								006																					
62					403		305	206	007																				
68										008																			
72					404		306	207																					
75										009																			
80						405		307	208	010																			
85										209																			
90							406		308		210	011																	
95																													
100								407		309	211		013																
110									408		310	212		014															
115																	015												
120										409	311		213																
125																	214		016										
130											410		312			215		017											
140												411				216		018											
145																			019										
150																													
160																	315		218		020	021							
170																	413		316		219			022					
180																		414		317		220			024				
190																			415		318		221						
200																				416		319		222		026			
210																					417						028		
215																						319		224					
225																						418		321					030
230																										226			
240																									322				
250																												228	
260																											324		
270																													230
280																												326	
300																													328
320																													330

Beispiel: Ein Schrägkugellager hat einen Außendurchmesser D von 47 mm und einen Innendurchmesser d von 20 mm. Wie ist das Lagerkurzzeichen? Suchen Sie in der linken Spalte den Außendurchmesser D in der oberen Spalte den Innendurchmesser d des Lagers. Im Schnittpunkt finden Sie 3 Ziffern. In der Liste oben rechts finden Sie die Kurzzeichen für die Lager. Ersetzen Sie die 3 x durch die gefundenen Ziffern. Das gesuchte Lager hat das Kurzzeichen 3204.